

【カタマリ・FAQ】

■どんな機器と接続することができますか？

音量調整を持つ出力のある機器でしたら、ほとんどつなげます。i P o dやパソコンのようにヘッドホンをつないで使う機器は全てご使用になれます。一部の据置型C Dプレーヤー等には、出力に音量調整機能がない場合がございます。その場合でも、ヘッドホン出力を利用することでご使用が可能です。

■現在、ミニコンポを使っています。C DやM Dプレーヤーはそのまま使いたいのですが、カタマリとどうやって接続すればいいですか？

ボリューム調整ができる出力端子と、カタマリとをつなげばご使用になれます。もし、C DやM Dプレーヤー等に音量調整可能な出力がない場合には、アンプのヘッドホン端子とカタマリとを接続して下さい。

■パソコンとU S Bケーブルでつなげますか？

現在のところ、U S B等の端子は設けておりません。パソコンとの接続には、ヘッドホン出力をご利用下さい。

■ヘッドホンはつなげますか？

本体には外部出力がございません。i P o d、C Dプレーヤー等の外部機器に直接つないでご使用下さい。

■置き場所はどうかすればいいですか？

部屋のつくりによって異なりますので、どこに置けばよいかは一概には言えません。周囲にある程度空間があるほうが、音の広がりを感じることができます。本箱の中や狭い棚下等では、カタマリの性能が十分に発揮できない可能性があります。また、スピーカー一般に言えることですが、壁にぴったり付けるより、少し離して置いたほうがよい結果が得られます。

■どうしてアナログ入力しかないのですか？

現状、規格・音とも最も安定しているのが、アナログ入力でした。デジタル化、ワイヤレス化が進むこれからも、まだかなり長い間、アナログ出力は存続するはずですが、機器そのものは動作するのに、規格が変わって使えない、というのは悲しいことです。そうした事態を避けるために、あえてアナログ入力といたしました。

■店舗のB G M用として使いたいと考えていますが、問題はありますか？

本体の無償保証期間を3年としていますが、店舗等業務用途でのご使用の際には、無償保証が適用されませんのでご容赦下さい。もちろん修理は承ります。また、本製品は家庭での使用を前提として設計しております。ご使用の場所の広さによっては、十分な音量を得られない可能性もございます。

■本体に傷がついたのですが、これは修理できますか？

また、3年以内であれば、無償修理になりますか？

申し訳ありません。外観に関する修理は、3年以内であっても有償となります。傷の修理に関しましては、深いものでなければ目立たなく補修することが可能です。

■日常の手入れはどうすればよいですか？

2週間に一度程度、シリコンクロス等のやわらかい布で軽く表面を拭いて下さい。筐体表面に指紋等で白い跡がついた場合には、すみやかに拭き取ることをおすすめいたします。時間が経つと、とれにくくなる恐れがあります。

■カタマリ本体にコードを接続して、入力機器側のコードを抜きました。

手で端子部分を触るとブーという音が出ましたが、故障でしょうか？

故障ではございません。人体が入力端子に触れると極微弱な電流が流れます（人体に影響があるレベルではありません）。アンプがそうした電流を、音楽信号と同じように増幅するため起こる現象です。AC100Vを電源とする機器には共通して起こります。本体の電源コードを抜き、一度電源を切ってから、入力機器に接続して下さい。

■ACアダプターは他社のものを使うことはできますか？

申し訳ございません。電源は事故、火災につながる大切な部分です。
必ず付属のACアダプターをお使い下さい。

■バッテリーを使用して、コードレスで使いたいのですが、バッテリーをつないでも大丈夫ですか？

申し訳ございません。電源は事故、火災につながる大切な部分です。
必ず付属のACアダプターをお使い下さい。